

コース画面の説明



閉じる

▶ タッチで次の説明を表示

◀ タッチで戻る

10:55

スコア入力方法

コース切替 ◀ テクノコース No.13 PAR5 ▶ 記号

10	11	12	13	14	15	16	17	18	diff	total
PAR4	PAR4	PAR4	PAR5	PAR3	PAR4	PAR3	PAR4	PAR5		
中村 太郎										
-		+1	-1						+10	+13
5		5	4							
林 四郎										
+1	+4	+2	+3							
6	8	6	8							
伊藤 道夫										
+2	-	+1	+2							
7	4	5	7						66	89
木村 理香子										
+4	+8	+6	+10						+40	+68
9	12	10	15						76	122

score

中村 太郎	-	4	+
林 四郎	-	8	+
伊藤 道夫	-	7	+
木村 理香子	-	15	+

戻る 順位 10

① スコア一覧の各ホールまたは ◀ ▶ をタッチして入力したいホールに移動します。

② スコアを入力します。
- + を
1回タッチする毎に数字が増減します。

閉じる

10:55

距離計測の方法



閉じる

連絡方法



① クラブハウスへ
連絡する場合「連絡」
ボタンを押します。



② 画面が変わります。
「はい」を押して
呼び出します。



③ クラブハウスが応答するまで
そのまま待ちます。
（「確認」で画面は消えます。）

閉じる

10:55

スコアカード印刷



① フォルダをかざして下さい



② 印刷ボタンを押して下さい



③ 印刷を行いました

ロッカーNo :

お名前 :

取消(はじめから)

 中津川カントリークラブ
nakatsugawa country club.

elo

MENU ← SELECT →

